

LACIE ELECOM

LaCie 製品 (エレコム販売品) 共通




LaCie Setup Assistantによる フォーマット (初期化) について

本製品のフォーマット (初期化) は、ハードディスク内のソフトウェア「LaCie Setup Assistant」を使用しておこなってください。
フォーマット中、何らかの原因で「LaCie Setup Assistant」が停止し、正常にフォーマットができなかった場合、または「LaCie Setup Assistant」を誤って削除してしまった場合は、本書をお読みになり、Windows/Macintosh標準の方法でフォーマットをおこなってください。

Windows

LaCie Setup Assistant を実行しても、マイコンピュータに「LaCie」のアイコンが表示されない場合、または「LaCie Setup Assistant」を誤って削除してしまった場合は、以下の手順でフォーマットをおこなってください。

! 誤って関係ないハードディスクを初期化してしまうことを防ぐため、あらかじめフォーマット対象以外の外付けハードディスクを取り外してから操作を始めてください。



1 スタートボタンをクリックします。



2 「マイコンピュータ」または「コンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。

3 「コンピュータの管理」が起動しますので、「ディスクの管理」を選択します。

4 「LaCie」と書かれたボリューム (パーティション) を右クリックし、「ボリュームの削除」を選択します。

- 誤って内蔵 HDD を右クリックしないよう、必ずボリューム名称「LaCie」を確認してください。
- ウィンドウが小さいとボリューム名称が確認しにくいことがあります。ウィンドウの右上の「最大化」をクリックするか、スクロールバーを操作してボリューム名称「LaCie」を確認してください。
- Windows XP では、「パーティションの削除」を選択してください。

● 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。




5 確認メッセージが表示されます。「はい」をクリックします。

6 パーティションが削除されると、ボリューム名が消え、「未割り当て」と表示されます。「未割り当て」の上で右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択します。

7 ボリュームを作成するためのウィザードが表示されます。「次へ」をクリックします。

● Windows XP では、「新しいパーティション」を選択してください。


- 以降、Windows XP では「ボリューム」を「パーティション」と読み替えてください。
- Windows XP では、このあとパーティションの種類を選択する画面が表示されます。「プライマリパーティション」を選択してください。



8 ボリュームサイズを設定して、「次へ」をクリックします。初期状態ではすべての領域を使用するサイズが入力されています。変更する必要がなければ、そのまま「次へ」をクリックします。

9 ドライブ文字を設定します。初期状態から変更する必要がなければ、そのまま「次へ」をクリックします。

10 「クイックフォーマットする」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。



12 ディスクの管理画面で「未割り当て」だった部分が「フォーマット中」に変わります。「フォーマット中」から「正常」に変われば、フォーマット (初期化) は完了です。

11 「完了」をクリックします。


さらに詳しい説明をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.lacie.jp/support/formatwin.html>

Macintosh

LaCie Setup Assistant を実行しても、デスクトップに「LaCie」のアイコンが表示されない場合、または「LaCie Setup Assistant」を誤って削除してしまった場合は、以下の手順でフォーマットをおこなってください。


! 誤って関係ないハードディスクを初期化してしまうことを防ぐため、あらかじめフォーマット対象以外の外付けハードディスクを取り外してから操作を始めてください。



- 1 メニューバーから、[移動]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]の順に選択します。「ディスクユーティリティ」ウィンドウが開きます。
- 2 ウィンドウの左側にあるリストから、LaCie 製品のハードディスクの容量が記載されたボリュームを選択します。

- 3 [パーティション] タブを選択します。
- 4 [ボリュームの方式] のドロップダウンメニューから「1 パーティション」を選択します。

● 誤って内蔵ハードディスクを選択しないよう、必ずご使用の LaCie 製品のディスク容量を確認してください。



- 7 確認ダイアログが表示されますので、[パーティション] をクリックします。

● ダイアログが継続して表示される場合は、再度 [パーティション] をクリックします。

- 8 デスクトップに、設定した名前のハードディスクのアイコンが表示されれば、フォーマット (初期化) は完了です。

- 5 [ボリューム情報] の「名前」にパーティションの名前を入力します (お好みの名前でも構いません)。「フォーマット」のドロップダウンメニューは、「Mac OS 拡張 (ジャーナリング)」を選択します。
- 6 [適用] ボタンをクリックします。

MacとWindows両方で使用するとき

Mac と Windows 両方で使用するときには、手順 5 で [オプション] ボタンをクリックし、表示された画面で「マスター・ブート・レコード」を選択してください。[フォーマット] は「MS-DOS (FAT)」を選択してください。

さらに詳しい説明をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください。


<http://www.lacie.jp/support/formatmac.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標または登録商標です。

開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社
LaCie Setup Assistantによるフォーマット (初期化) について

2012年1月第1版

ELECOM © 2012 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.



MS-DOS を選択

マスター・ブート・レコードを選択