

rikiki USB3.0 NTFSクイックガイド



LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されているLaCie情報 (LaCie本社やLaCie拠点含む) には、日本ではご利用になれない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせにはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。



工場出荷時のフォーマット形式について

工場出荷時の状態では、本製品は「NTFS形式」でフォーマットされています。
Windowsの場合は接続後にそのまま使用できますが、Macの場合は接続後にフォーマットが必要です。

■セットアップの手順 (Windows)

1. USBケーブルをパソコンとハードディスクに接続します。
2. 数秒後、自動的にハードディスクが認識され、[マイコンピュータ]にドライブアイコンが表示されます。

■Macでのフォーマット

1. ハードディスクを接続したあと、[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を選択して、[ディスクユーティリティ]を起動します。
2. フォーマット対象のドライブを選択し、[パーティション]タブを選択すると、フォーマット画面が表示されます。
3. Mac OSのヘルプを参照しながらフォーマットを実行してください。

■パソコンからの取り外し

1. アプリケーション (エクスプローラーなど) を終了してください。
2. パソコンがスリープモードではないことをご確認ください。


・Windows をご利用の方：

- ①タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、表示された [USB 大容量記憶装置 デバイスを安全に取り外します] を選択します。
- ②取り外し可能なメッセージが出たら、[OK]をクリックし、USBケーブルをパソコンから取り外せば完了です。

・Mac をご利用の方：

- ①本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある [取り外し] アイコンに重ねます。
※ [取り外し] アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。
- ②その後、USBケーブルを取り外せば完了です。

各部の名称とはたらき



①アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯 / 点滅する LED ランプです。

②USB ポート

付属の USB ケーブルを接続する端子です。



本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃ / 湿度：20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20℃～+50℃ / 湿度：20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：DC 5V (USB バスパワー) 消費電力：約 2.5W (定格)



- 本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。
USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。
- 数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。
- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してお使いください。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
rikiki USB3.0 NTFSクイックガイド (LCH+FS+USRKシリーズ用) 2011年5月 第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All right reserved.